

# Fjärrstyrd nedladdning från färdskrivare

Ladda ner färdskrivarfiler utan att lämna kontoret.

Frotcoms modul för fjärrstyrd nedladdning från färdskrivare låter dig att hämta färdskrivarfiler från kontoret utan att behöva skicka någon till varje fordon för att samla dem manuellt.

*Har du spenderat en hel del tid på att samla in data från förarkort och från färdskrivarens massminne för varje fordon, då är det dags för ditt företag att hitta ett enklare sätt att göra detta.*

## Hur vi hjälper

**I Europa behöver driftschefen för tunga fordon hämta data från förarkortet och från färdskrivarens massminne för varje fordon, och sedan behålla dessa uppgifter under minst ett år för att göra den tillgänglig på begäran.**

Med fjärrstyrd nedladdning från färdskrivare är det nu möjligt för dig att ladda ner färdskrivarfiler på distans, från både färdskrivarens massminne och förarnas färdskrivarkort utan att lämna kontoret samt med fördelen att hålla filerna säkra på Frotcom Data Center.

Genom att använda samma teknik är det möjligt att automatisk identifiera förare genom att läsa numret på förarkortet som används i färdskrivaren. Detta kommer att bespara mycket på att inte installera ytterligare identifieringssystem.

## Fördelar

### Sänkta kostnader / Snabbare och billigare

Planera och hämta färdskrivarfiler utan att behöva skicka någon till varje fordon. Det kräver ingen extra arbetskraft eller underleverantörer samt extra kostnader.

### Minska driftstopp och öka produktiviteten

Öka din flottas tillgänglighet genom att inte hålla fordon parkerade under datainsamling.

### Uppfyll kraven i EU:s lagstiftning

Säkra datahämtning från fordon till Frotcom i enlighet med EU:s regelverk.

*"Vi är mycket glada över att samarbeta med en sådan välrenommerat spårning system som Frotcom som tillät oss att hantera vår flotta mer effektivt. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete tillsammans."*

Francisco Polónio  
Styrelseordförande - Patinter - Portugal

## Hur det fungerar

**Färdskrivaren företagskortet sätts in i en kortsläsare som är ansluten till en dator på företagets kontor.**

I fordonet är färdskrivaren ansluten till Frotcom GPS-tracking enhet.

Du konfigurerar Frotcom att automatiskt hämta färdskrivarfilerna och förarens kortfiler enligt ett visst schema. Olika intervaller kan bestämmas för både färdskrivarens data och förarens kortdata.

På varje bestämd schemalagd tid kommuniserar Frotcom med färdskrivaren och hämtar datan.

GPS-tracking enhet har tillstånd att hämta data från färdskrivaren bara om det hämtade datan kommer från företagskortet.

Färdskrivaren - eller förarens kortdata laddas upp till Frotcom Data Center.

Datan är tillgänglig för dig genom tre möjliga metoder:

- Skickas automatiskt (via e-post) till kontoret;
- Nedladdat manuellt av en ansvarig med hjälp av Frotcom webbgränssnitt;
- Hämtas automatiskt av en särskild app för kortläsaren.


## Funktioner och tjänster

- Automatisk nedladdning av fordons färdskrivarfiler
- Automatisk nedladdning av förarens kortfiler
- Automatisk föraridentifiering
- Fördefinierade scheman för dataöverföring både för färdskrivare och förarkort

### Andra relaterade funktioner du kanske kan vara intresserad av

- Automatisk förare identifiering
- Körbeteende analys
- Körtidsövervakning

## Fjärrfärdskrivare nedladdning



DEN INTELLIGENTA  
**FLOTTFÖRVALTNINGEN**  
FÖR DIT FÖRETAG.

WWW.FROTCOM.COM

**FROTCOM**<sup>®</sup>  
INTELLIGENT FLEETS