

Possiedi un veicolo di peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate - categoria M2, M3, N2 o N3? Stai cercando un modo semplice e conveniente per pagare i pedaggi in Bulgaria?

Possiamo aiutarti!

PANORAMICA


L'integrazione di Frotcom con DToll, che è un'applicazione sviluppata e di proprietà di DAK-22 (fornitore di dichiarazioni di pedaggio), consente di pagare i pedaggi relativi ai tratti percorsi dai veicoli in Bulgaria all'autorità di controllo RIA (Agenzia per le infrastrutture stradali).

A partire dal 1° marzo 2020, in Bulgaria è stato introdotto un sistema di pedaggio elettronico basato sulla distanza per un totale di 3.115 km della rete stradale bulgara (superstrade, autostrade e strade principali). Le tasse sono pagate per tutti i veicoli a motore di oltre 3,5 tonnellate delle categorie M2, M3, N2 e N3.

Esistono quattro opzioni per pagare i pedaggi in Bulgaria:


1. Biglietto di itinerario

Consigliato per viaggi rari. Il biglietto è valido per 24 ore dal momento della sua conferma. Il titolare deve acquistarlo prima del viaggio, impostando un punto di inizio e fine, nonché diversi punti intermedi lungo il percorso.



2. Tramite dispositivo OBU

Il National Service Provider (NSP) fornisce un dispositivo OBU che trasmette i dati dal veicolo al sistema di pedaggio. Ogni OBU ha inserito i dati dell'azienda e del veicolo. L'NSP raccoglie i dati e presenta una dichiarazione di pedaggio all'Agenzia per le infrastrutture stradali (RIA) con le informazioni del veicolo. RIA calcola la tariffa e la addebita all'NSP e successivamente la addebita all'utente del veicolo. Ogni NSP ha il suo modo di riferire, pagare e lavorare con i clienti.



3. Tramite dispositivo GPS telematico

Il PDD (fornitore di dati dichiarati - in questo caso Frotcom) invia i dati ricevuti dal dispositivo di localizzazione GPS a NSP e li invia a RIA.

4. Tramite EETS * Provider / dispositivo di bordo



*Servizio di pedaggio elettronico europeo..

Nota: eventuali multe imposte dalla RIA vanno direttamente all'utente del veicolo.

BENEFICI

Non ritarda il processo di lavoro

- Inizia entro 1 giorno lavorativo dopo che RIA aggiorna l'elenco con i veicoli autorizzati per l'utilizzo delle strade a pedaggio.
- I veicoli non devono recarsi presso un'officina di installazione OBU (unità di bordo).
- I veicoli vengono addebitati "senza doversi fermare", rendendo i viaggi più veloci e più sicuri per i conducenti.

Conoscenza

- Ricevi informazioni sul veicolo in tempo reale.

Risparmio

- Non è necessario acquistare apparecchiature aggiuntive.
- Il modo più economico e veloce per pagare i pedaggi.
- Il dispositivo telematico viene utilizzato per diversi scopi contemporaneamente.

Sicurezza

- Non preoccuparti di inserire informazioni in modo errato. Una volta inseriti correttamente nella domanda, i dati vengono inviati automaticamente a RIA senza la necessità di reinserirli.

Come funziona il sistema con il dispositivo GPS Frotcom?



COME FUNZIONA

Dopo aver scelto l'opzione per dichiarare e pagare i pedaggi attraverso i dati ricevuti dal dispositivo di localizzazione GPS, è necessario stipulare un accordo tripartito con il nostro partner di integrazione DAK-22 (TDP - Fornitore di dichiarazioni di pedaggio) e il National Service Provider (NSP).

I dati di posizione, i chilometri percorsi, il numero di assi, la categoria Euro e altri dettagli del veicolo saranno rilevati dal dispositivo GPS ogni 10 secondi ed elaborati per garantire la accuratezza.

Frotcom, in qualità di fornitore di dati dichiarati (PPD), fornisce i dati generati per il veicolo all'NSP, che li trasforma in dichiarazioni di pedaggio e li invia a RIA per calcolare i pedaggi dovuti. RIA controlla le informazioni fornite e restituisce una risposta in merito all'importo dovuto per il veicolo in questione. L'utente del veicolo è quindi tenuto a pagare tale importo.

Frotcom non è coinvolto nel processo di pagamento dei pedaggi dovuti.

Se desideri dichiarare i pedaggi con Frotcom, devi attivare il servizio e devi inserire i dati nel sistema per ciascuno dei veicoli della tua flotta: ragione sociale, partita IVA, targa, assi, peso totale, classe di emissione, paese di registrazione, indipendentemente dal fatto che sia collegato a un rimorchio, ecc. Sulla base di queste informazioni, verranno calcolati i pedaggi. Ecco perché è importante che i dati che gli utenti inseriscono nel sistema siano corretti e corrispondenti ai documenti del veicolo per la registrazione, al fine di evitare sanzioni.

Tutti i dati nel sistema possono essere modificati quando necessario, in tempo reale, dagli utenti.



Requisiti

Per dichiarare i dati, pagare i pedaggi e monitorare i veicoli in tempo reale è necessario:

- Un localizzatore GPS Frotcom: dispositivo di localizzazione FMC130, FMC150, FMC640, C4MAX, C4MAX Lite, GV65, GV300CAN, GV65, GV300CAN, C4MAX o C4MAX Lite installato da Frotcom;
- Attivare il servizio di tracciamento dettagliato (posizioni intermedie-2 sec.)*;
- Firma un contratto di assistenza.

* Servizio extra a pagamento.

Altre funzionalità correlate che potrebbero interessarti

- Dichiarazione dei pedaggi in Ungheria (Hu-Go)
- Controllo del carburante (CANBus)
- Gestione della forza lavoro
- Analisi del comportamento di guida
- Identificazione automatica del conducente
- Sistema di navigazione integrato

LA GESTIONE
INTELLIGENTE DELLA FLOTTA
PER LA TUA AZIENDA.

WWW.FROTCOM.COM

FROTCOM[®]
INTELLIGENT FLEETS